



ES1

Montageanleitung und Anschlagsschablone für Schutzgarnitur

1.
Zuerst den Profilzylinder, danach den Vierkantstift in das Schloss einsetzen. Anschlagsschablone auf den Profilzylinder und den Stift aufstecken.
2.
Bohrmarkierungen auf das Türblatt innen übertragen. Wichtig: Bohrschablone gerade ausrichten. Vorgang auf der Außenseite wiederholen.
3.
Schloss ausbauen, die markierten Stellen auf beiden Seiten mit einem Bohrdurchmesser von 10mm ca. 20mm tief bohren, anschließend mit einem Durchmesser von 7mm weiter bohren. Den Vierkantstift durch die Schlossöffnung stecken.
4.
Montage eines Außenschildes mit Bügel oder Knopf für rechts/links öffnende Türen: Die Bügel- oder Knopfgarnitur ist bei Lieferung immer rechts montiert.
Beispiel Montage eines Bügels links:
- Inbusschraube M6 mit einem Inbusschlüssel 5 lösen, um 180° drehen und wieder montieren.
Beispiel Montage eines Knopfes links:
- Schrauben M12 mit Schraubenschlüssel 17 lösen, um 180° drehen und wieder montieren.
5.
Das Außen- und das Innenschild mit den beigegefügt Schrauben befestigen.
6.
Der Schutzbeschlag entspricht unter Berücksichtigung richtiger Montage den ES1 Anforderungen (der Profilzylinder darf nicht mehr als 3mm überstehen).