

Version: 1.1

PL

**INSTRUKCJA MONTAŻU KLAMKI OKIENNEJ
1005A**

- Obróć płytkę maskującą o 90°, aby odsłonić dwa otwory na śruby.
- Poluzuj obie śruby montażowe i wyrównaj je z ramą okna.
- Włóż śruby montażowe i dokręć je. Następnie ponownie obróć płytkę maskującą o 90°.
- Do dokręcania używaj wyłącznie dołączonych śrub M5.

DE

**MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN FENSTERGRIFF
1005A**

- Drehen Sie die Abdeckkappe um 90°, um die beiden Schraubenlöcher freizulegen.
- Lösen Sie beide Befestigungsschrauben und richten diese am Fensterrahmen aus.
- Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie fest. Drehen Sie die Abdeckkappe anschließend wieder um 90°.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten M5-Schrauben zum Festziehen.

