

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN FENSTERGRIFF SCHÜCO 100N

- Drehen Sie die Abdeckkappe um 90°, um die beiden Schraubenlöcher freizulegen.
- Lösen Sie beide Befestigungsschrauben und richten diese am Fensterrahmen aus.
- Setzen Sie die Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie fest. Drehen Sie die Abdeckkappe anschließend wieder um 90°.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten M5-Schrauben zum Festziehen.

