

## MONTAGEVOORSCHRIFT VOOR RAAMBOOM SCHÜCO 100N

- Het afdekplaatje wegdraaien 90 Gr zodat de 2 schroefgaten zichtbaar zijn
- De beide bevestigingsschroeven losdraaien en de raamboom demonteren
- De nieuwe raamboom monteren en vastschroeven en het afdekplaatje weer terugdraaien
- Alleen met de bijgevoegde M5 schroeven vast trekken.

